
Energiregler 10034445 (neu) ersetzt alte Ausführung

P1 auf P1

P1 auf P1

P2 auf P2

P2 auf P2

4a auf 4 a

Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.

Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung im Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind!

Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker. Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.