

80 4074

DREEFS

GORENJE 617 743

QUELLE-Gruppe

0244 253 1

Backofenschalter


11HE-025 4891/1 W3 1

QUELLE

108785/30039/7850,
156080/30102/E54Q1E1, 336043/8597,
404390/30272/EH0560, 614249/30607/8855,
805948/30040/E44T1E24, 932427/8673/E44TIE24,
992098/8672/E44A1S44,

Steckzungen

ähnliche Dreefs-Bezeichnungen



80 4126

DREEFS

WHIRLPOOL-Gruppe

4812 273 28148

Backofenschalter

11HE-003 4891/1 W3 4

Normachse 6 mm Ø / 4,6 mm

BAUKNECHT

EMZT/- 3465BR, 3465IN, 3465WS,
ESZ/- 3411BR, 3461BR, 3482IN01, **ESZB/-**
3463BR, 3485BR, **ESZT/-** 3465BR, 3485BR,
3485WS, **IGNIS** **AKL/-** 383AV, 383IX, 383NB,
383WH, 383WH01, **IKEA** 04530680, 50015042,
70015041, 90015040, **WHIRLPOOL** **AKP/-** 603AV,
706AV, 712AV, 756IX, 777AV, **AKR/-** 212AV,
212IX, **AKZ/-** 316AV, 316WH,

QUELLE-Gruppe

0130 170 4

Steckzungen